



СЕПАРАТОР

ИНСТРУКЦИЯ:

Сепараторы сжатого воздуха!

Фильтр

Фильтр очищает сжатый воздух и отделяется от конденсата. Конденсат накапливается в водохранилище.

Регулятор

Регулятор обеспечивает постоянное заданное давление. Давление можно регулировать поворотом по часовой стрелке колеса регулировки. Когда давление уравнивается (по часовой стрелке), избыточное давление снимается через отверстие трубы. Точная настройка давления настраивается согласно указателям. Начинать работу на низком уровне, а затем увеличить его до необходимого.

Фильтр-регулятор

Фильтр-регулятор и комбинированный фильтр регулятора в одном устройстве. Фильтр является первым шагом очистки воздуха.

Масло

Масло будет автоматически добавляться, обеспечивая непрерывное смешивания с воздухом. Максимальная величина подачи смазки 10. Подача масла может быть увеличена, поворотом против часовой стрелки регулировочного винта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ систем сжатого воздуха!

Сжатый воздух является источником опасности и может привести к травмам, поэтому используйте соединители, поставляемые в комплекте и другие принадлежности. Строго соблюдать правила и требования!